1 3D Office Designer 11 1 3DオフィスデザイナーPRO10 クイックガイド



5つのステップに沿って解説します

STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	STEP5
セットアップ	2 起動	〉 平面 プラン) 3D デザイン	プレゼン



STEP2 起動

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、製品を起動します。



3 [新規プランを作成]を選択してプラン作りを始めます。



間取り編集画面が開きます

間取り編集画面で平面レイアウト作成、3D画面で意匠・装飾の検討・確認をおこないます。 はじめに部屋を作成しながら、間取り編集画面と3D画面の基本的な操作を確認してみましょう。





🔗 [床に合わせて外周壁を作成]のチェックを外すと床のみを作成します。 🔗 バレット内にある[壁]をクリックして、仕切り壁を入力できます。











やコピーができます。

項目が表示されます。

わります。

平面プランを作成します



▶ 床の頂点の編集方法 頂点を編集することで、床の形を自由に変形でき、自在に作図できます。





壁を編集します



▶壁の開口部いろいろ

2









からの高さを指定して作成します。

部屋をつなげる場合や壁の一 位置・高さを指定して、壁の一部を 部屋の境に垂れ壁を作成するとき 仕切り壁などを作成する時、床 部を削除する時に使用します。開口します。

柱を配置します 3



冬 躯体編集 を選択します。

に使用します。

- ① パレットの[四角柱](または[円柱])をクリック。
- 2 配置したい場所でクリック。

於 柱の高さは、自動で床から天井までの高さで設定されています。

サイズや位置を調整します。

① 画面右側の[柱プロパティ]で、寸法を入力してサイズを調整。

② 柱をクリックして、ドラッグで位置を調整。

間取りをレイアウトする際に便利な設定









5 ドア・窓を配置します





6 オフィス家具を配置します

おフィス家具

を選択し、オフィス家具を配置します。

を選択し、オフィス家具を配置します。

(オフィス家具の配置方法:参照P.04 デスクの配置)

7 デスクの上に小物を配置します



- ▲ 備品・小物 を選択します。
- ① パレットの[電化製品]をクリック。
- ② [種類]をクリックし、[パソコン・IT]を選択。
- ③パレットからパソコンを選択し、デスクの上でクリック。

同様の手順で、トイレなどの設備は 🌍 設備機器 から、照明器具は 🍒 照明・天井器具 から配置します。

クラウド素材(データセンター)について…



パーツパレットで雲のマークがついているパーツは、クラウド素材です。

クラウド素材をご利用になるにはデータセンターの正会員(有償)の登録が必要です。 クラウド素材をパレットから配置した際に表示される画面でデータセンターにログインして使用 します。 *(1か月の無償期間がついています。)

パーツなどの選択・表示・整列について

部屋やパーツが重なって選択できない時

パーツが重なって選択できない場合は、重なっ て配置されている箇所をクリックし、ツールバー の[選択を背後に切替]をクリックすると選択 対象が切り替わります。 また、キーボードの[スペースキー]でも同様の 操作ができます。





躯体をロックする

部屋にある複数のパーツを一度にまとめて選択する時に、パレット下部にある[**躯体** ロック]にチェックを入れると部屋がロックされるので、ドラッグでまとめて選択できます。

図面上に表示するものを変更する

ツールバーの**[表示切替]**でチェックを切り 替えると、表示物を変更できます。



パーツや文字などを整列する 数値移動 - 数値コピー 💄 回転 🔢 15 度 🕥 🕐 前整列 📄 🖀 🗐 🛋 ① 整列したいパーツ(文字)をドラッグで囲むよう 3 [整列]-II 🖶 💷 🛃 [左から右へ並べる] に選択。(またはshiftキーを押しながらクリック 2 クリック して選択。) ② 画面右の複数選択プロパティの[整列] 町 ①ドラッグ 1600 「上揃え」をクリック。上端が一番上のパーツ に揃います。 1 1 ③ 続けて 武 [左から右へ並べる]をクリック。 3 2 3 クリックメニュー 数字も同様に[整列]の、 📰 [左右中央揃え] からも整列でき 4 4 と 三 [上から下へ並べる]で整列。 ます。 数字や文字も整列 201210/00

パーツのコピー・移動について



上下・左右反転は、選択物の中心をもとに反転します。 また、反転軸(指定したグリッド軸や入力した補助 線)を指定すると、指定した軸をもとに反転します。 選択物のからの間隔距離(X・Y方向)を入力 して、コピーします。

向)を入力して、コピーします。



8 作成したプランを画像出力・印刷します

D建択 Pr/k07 ■(C BR/CC M) 2*k/7 7*f(2(A) BR MR(0)= CH+N MR(0)= CH+N	G 保存場所を選択 G 保存場所を選択 G 保存場所を選択	* プランの画像を出力します。
上書書料的 <u>4月17日第四人</u> <u>4月17日第四人</u> <u>4月17日第四人</u> <u>4月17日第四人</u> <u>5月17日</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27日7</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月27</u> <u>5月37</u> <u>5月37</u> <u>5月37</u> <u>5月37</u> <u>5</u> 2 <u>5</u> <u>5</u> 2 <u>5</u>		[ファイル]メニューの[イメージ保存]を選択 し、保存する場所の指定、ファイル名の入力を して[保存]をクリック。
246484000- 1028-1957-7=EBR00- 1028-1957-7=EBR00- 1028-1957-7=288-00 377-723年19509年1月第1-008 377-723年19509年1月第1-008 23提択		3 クリック ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ① クリック ② 設定 	日朝 フリンター フレンター (R-ADV C373) / フリバライ(P) オート P, 102164123 / フリバライ(P) リイズ(S): A4 万向 〇家(G) ● (株(G) レノアクト リイズの魔(バーンビッイに彼のた) / 「マリー」 「マリー」 「日本」 「一本」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	3 クリック プランを印刷します。 ******* ツールボタンの[印刷]をクリックし、[印刷] ダイアログで各項目を設定し、[印刷]をクリック ******* ※ ******* ※ ******* ※ ******* ※ ****** ※ ****** ※ ****** ※ ****** ※ ****** ※ ****** ※ ******* ※ ******** ※ ********** ※ ************************************
平面プ	ランができたら	立体化 を選択し立体化します。

視点の設定方法

視点変更ツールを使って様々な角度から見ることができます。

室内から鳥瞰視点に切り替える

室内の視点で**[鳥瞰]**をクリックすると、フロア全体を見られる 鳥瞰視点に切り替わります。



鳥瞰視点から室内に移動する

鳥瞰視点で視点変更ツールの**[着地]**をクリックすると、鳥瞰 視点から視線の先にある室内に視点を移動します。



室内を歩くように視点を移動したり、室内を見回したりする

祝点変更ツールの【内観】をクリックすると、室内を見るのに適した視点変更ツールに切り替わります。



4 b

内観▶

パース図で上下左右にドラッグすると、室内 を歩いているように視線を移動できます。



パース図で上下にドラッグすると、今いる場 所で視線を上げたり下げたりできます。 👔 [見回す]



パース図で上下左右にドラッグすると、今い る場所で室内を見回すことができます。

立つ位置と見る方向を設定して決める

[立つ位置と見る方向を決める]をクリックします。平面図上で立つ位置をクリックし、次に見る場所をクリックすると、指定した視点に 移動できます。





3Dイメージを確認しながら、壁紙や床材を変更します





忘れずに保存しておきましょう。

📒 壁・床材 を選択します。

- ① パレットの[壁紙]を選択。
- パレットから壁紙を選び、壁を クリック。



同様の手順で、パレットの[床材] を選択して、床材を変更します。

- ✓ 壁紙や床材を変更したい場所に視点を 移動し、表示して操作します。 [参照P.16 視点の設定方法]
- ナビによって壁の表示方法が変わります。 表示は、ツールバーの【壁表示切替】 から変更できます。



▶壁・床材 (テクスチャ)の貼り付けテクニック



床材などを貼り付けた後に、テクスチャプロパティの[サイズ]の っていた後に、テクスチャプロパティの[サイズ]の っていた。 なり、 おり付けた床材が拡大します。 をクリックすると縮小します。



- 🖹 🖶

床材などを貼り付けた後に、テクスチャプロパティの 【回転】で角度を設定すると回転します。

ウォークスルーで建物の中を歩きながらプレゼン ウォークスルーの軌跡を登録 / 再生 / 出力

ウォークスルー を選択

平面図で見せたいところをクリックし、軌跡を作成するだけで、建物を歩きまわるようなウォークスルーを作成できます。ドアの開き勝手や、 家具を置いたときのスペースや動線など、図面だけでは伝わらない空間を確認できます。作成したウォークスルーはWMV/AVI/MP4形式の ビデオファイルに出力できます。





10 パース・レンダリング を選択

作成したパースは決めた視点で印刷・出力できます。サイズなどを指定し、出力したい視点に調整して出力します。







¥Pixage - を選択

作成したパースを、ボタン1つで高画質3Dパースや色鉛筆や水彩といったタッチに表示する機能です。6種類のアートフィルタが用意されており、ボタンの切り替えで自動的に変換します。また、視点を変えるたびにレンダリングし直す必要がないので、視点を自由に切り替えてパースを出力したり、ウォークスルーを作成できます。

※Pixageは3Dオフィスデザイナー11 Professional EXでご利用いただけます。3DオフィスデザイナーPRO10ではご利用いただけません。





10 パース・レンダリング を選択

高画質の外観・内観パースを作成できます。サイズや形式を指定して出力します。インターネット上の専用サーバーでレンダリングを行います。 最大10000×10000ピクセルで出力できます。

※Optimageは3Dオフィスデザイナー11Professional EXでは標準搭載しています。 3DオフィスデザイナーPR010は「Optimage追加レンダリングポイント」を購入いただきますとご利用になれます。



🔗 保存できる画像ファイルの形式は PNG ·BMP · JPEG です。



作成データを元に、プレゼンボードを自動作成 パース図/立面図/平面図をプレゼン用フォームに自動挿入

🏧 を選択

作成したデータのパース図/立面図/平面図を、Microsoft®PowerPoint®形式などで用意されたプレゼンボードフォーマットに自動挿入し、 プレゼンボードを作成できる機能です。プレゼン方法を選択すると、パース図/立面図/平面図が配置されたプレゼンボードが作成されます。 *PowerPoint出力機能を使うには、パソコンにPowerPointがインストールされている必要があります。





10 パース・レンダリングを選択

完成したパースを360度見渡せる「360°パノラマ画像」に出力できます。出力した画像はFacebookやLINEに投稿して共有できます。





ふ を選択

作成データを建築情報を共有できるサービス「イエクラウド」に アップロードすれば、アプリ上で高画質3Dや間取り図・ARを確認できます。





企画・制作・販売:メガソフト株式会社 プログラム開発:メガソフト株式会社/株式会社サイバーウォーカー/バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 Copyright©MEGASOFT Inc. ●「3Dオフィスデザイナー」は、メガソフト株式会社の商標です。

●本クイックガイドに掲載されている商品・サービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。詳しくはhttps://www.megasoft.co.jp/support/3d/trademarkをご覧ください。

●本ノーノンカーにも載されている自由 シービス寺の石小は石口

下記QRコードから 360度パノラマの サンプルを ご覧いただけます

MFGASOFT https://www.megasoft.co.jp