



セットアップマニュアル

【SUGOICABLE USB2.0 PRO】

MEGASOFT®

目 次

第1章	はじめに	1
1-1	システム概要	1
1-2	動作環境と対応するデータについて	2
1	動作環境	2
2	対応するデータ	2
第2章	セットアップ	3
2-1	セットアップの手順	3
2-2	セットアップの操作	4
1	ACCUSYNC USBをインストールする	4
2	SUGOICABLE USB2.0 PRO のドライバをインストールする	10
3	ケーブルで2台のコンピュータを接続する	14
4	ACCUSYNC USBの設定を行う	15
第3章	はじめてお使いいただくときの操作	17
3-1	システムの起動	17
3-2	設定ウィザード	18
3-3	システムの終了	24
	うまく動作しないとき	25

Memo:



はじめに

第1章

ACCUSYNC USB (アキュシンク ユー・エス・ビー) をご利用いただく前の確認事項や、セットアップの手順を説明します。

1-1 システム概要

.....

ACCUSYNC USBは2台のコンピュータ間で指定したデータを比較して、一方のデータが更新されると、もう一方のデータにコピーして同じデータ環境にします。ACCUSYNC USBは「同期」をより便利に安全に行うことができます。

デスクトップパソコンで作成した書類の作業を他のコンピュータで続けたいが、いちいちファイルを移すのが面倒なとき、会社のコンピュータで受信したメールを外出先に持参したノートパソコンで見たいときなど、ACCUSYNC USBを使うと簡単にコピーすることができます。



— 『このコンピュータ』と『相手のコンピュータ』 —

ACCUSYNC USBで使用する2台のコンピュータのうち、実際に操作を行うコンピュータを『このコンピュータ』、他方のコンピュータを『相手のコンピュータ』といいます。

1-2 動作環境と対応するデータについて

ACCUSYNC USBをインストールする前に必ずご確認ください。

1 動作環境

ACCUSYNC USBをお使いになるコンピュータ2台で、ハードディスクやメモリの容量、通信の環境などをご確認ください。

CPU : 100MHz 以上
対応 OS : Windows XP/Me/2000/98Second Edition
ハードディスク : 11MB 以上の空き容量が必要
メモリ : 64MB 以上
通信環境 : USB1.0 または 2.0 ポートを備えていること

2 対応するデータ

ACCUSYNC USBが対応するファイルやフォルダは次のとおりです。

- マイドキュメントフォルダ
- 任意のフォルダ
- 「お気に入り」「Cookie」
- Microsoft Outlook 「メール」「アドレス帳」「予定表」「仕事」「メモ」


※Internet Explorer 5.0／5.5／6.0 に対応します。

※Microsoft Outlook 2000／2002 に対応します。

※Outlook Express には対応しておりません。



対応しています。



対応しておりません。



セットアップ

本章では、ACCUSYNC USBをお使いになる前に必要な設定 (セットアップ) の操作を説明します。


2-1 セットアップの手順

ACCUSYNC USBは次の手順でセットアップを行います。

注意

・必ず下記の手順でセットアップを行ってください。手順通りにセットアップを行わなければ、正しく接続できません。特に、**SUGOICABLE USB2.0 PROを、ドライバのインストール前に、コンピュータに接続させないでください。**

・SUGOICABLE USB2.0 PRO以外のUSBリンクケーブルドライバをインストールしている場合は、他USBリンクケーブルのドライバをアンインストールしてから、以下のセットアップを行ってください。



2-2 セットアップの操作

ACCUSYNC USBのセットアップの操作を順に説明します。

注意事項をご確認の上、正しい手順でセットアップを行ってください。

注意

SUGOICABLE USB2.0 PROは、コンピュータに接続しないで、以下の操作を行ってください。

1 ACCUSYNC USBをインストールする

- 1 ダウンロードが完了したファイルをダブルクリックします。
ACCUSYNC USBのインストール画面が起動し、「ようこそ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「ようこそ」ウィンドウの内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。
「ライセンス」ウィンドウが表示されます。



- 3** 「ライセンス」ウインドウの内容を確認して、[はい]ボタンをクリックします。
「ユーザー情報」ウインドウが表示されます。



- 4** ライセンスキーを入力して、[次へ]ボタンをクリックします。
「試用版」としてインストールする場合は、ライセンスキーを入力せずに、
[次へ]ボタンをクリックします。



入力します。

第2章 セットアップ

- 5 インストール先を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。
インストール先を変更したいときは[参照]ボタンをクリックして、表示される「フォルダの選択」ウインドウで変更してください。



確認して、変更したいときは
[参照]ボタンをクリックして
ください。

- 6 オンラインアップデートの設定を行います。
「定期的に自動チェックする」を選択して、自動チェックの間隔をリストから
選択し、「接続方法設定」ボタンをクリックします。




自動チェック間隔を
リストから選択する。


Memo

「自動チェック間隔」で設定された間隔で、アップロードを行う必要があるかをチェックし、必要があればアップデートを実行します。ご使用のACCUSYNC USBが最新の状態であれば、アップデートは行いません。

オンラインアップデートのためのインターネットの接続方法を設定します。
いずれかを選択して、[設定]ボタンをクリックします。



元の画面に戻り、[設定]ボタンをクリックします。



オンラインアップデートについて

ACCUSYNC USBにはプログラムの機能追加や問題解消のためのオンラインアップデート(インターネットを利用したプログラム更新)機能が搭載されています。

ACCUSYNC USBを最良の状態でご利用いただくために、オンラインアップデートをぜひご活用ください。

オンラインアップデートを自動的に行いたくないときは、「自動チェックしない」を選択してください。

オンラインアップデートの設定は、メニューの[ヘルプ]→[オンラインアップデートの設定]の順に選択しても行うことができます。

オンラインアップデートの設定と操作については、「ユーザーズマニュアル 2-7 オンラインアップデート (P36)」をご参照ください。

第2章 セットアップ

- 7 「ユーザー登録」画面でユーザー登録する場合は[登録 (SSL)] ボタンをクリックして、オンラインでユーザー登録を行ってください。




ユーザー登録できたら[次へ]ボタンをクリックしてください。

Memo

ユーザー登録は、後からでも行えます。

メニューの[ヘルプ]→[ユーザー登録／変更ページ]の順に選択すると、オンラインで登録ができます。

- 8 次の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックしてください。



READMEが表示されます。内容を確認して、ウィンドウを閉じてください。




- 9 インストール完了後、「コンピュータを再起動しますか？」というメッセージが表示される場合があります。
その場合は、[はい]ボタンをクリックして、コンピュータを再起動してください。

以上でセットアップが完了です。

インストールが完了すると、ACCUSYNC USBはスタートメニューに組み込まれます。
必要があれば、ACCUSYNC USBのショートカットアイコンをデスクトップなどにコピーしてください。

- 10 もう1台のコンピュータでも同じようにセットアップを行ってください。

ACCUSYNC USBのアンインストール
何らかの理由でACCUSYNC USBをコンピュータから削除したい（アンインストールしたい）場合には、スタートメニューの[プログラム]→[ACCUSYNC USB]→[ACCUSYNC USBのアンインストール]の順に選択し、表示された確認メッセージの[はい]ボタンをクリックします。



2 SUGOICABLE USB2.0 PROのドライバをインストールする


システムトークス製 SUGOICABLE USB2.0 PRO (SGC-20ULX PRO) のドライバを、ACCUSYNC USBをご使用になる2台のコンピュータ双方にインストールします。

注意


SUGOICABLE USB2.0 PROは、コンピュータに接続しないで、以下の操作を行ってください。

また、インストールの前には、必ずSUGOICABLE USB2.0 PROのインストレーションCD内にある「manual.chm」をご参照ください。


- 1 インストレーションCDをパソコンにセットし、CDの「setup.exe」ファイルをダブルクリックして、セットアッププログラムを起動します。
- 2 画面の内容をご確認の上、[OK] ボタンをクリックしてください。



- 3** 画面が切り替わります。
画面の内容をご確認の上、[次へ] ボタンをクリックしてください。



- 4** ソフトウェアライセンス契約書の内容を確認して、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] ボタンをクリックしてください。



第2章 セットアップ


- 5** セットアップタイプを選択します。
[完全]を選択して、[次へ] ボタンをクリックしてください。



- 6** [インストール]ボタンをクリックします。



- 7 インストール実行中に次のようなメッセージが表示されます。どちらも、内容をご確認の上、[OK]ボタンをクリックしてください。
- ACCUSYNC USBでは、ネットワークモードで使⽤します。ケーブルのモード切り替えスイッチを「NETWORK」側に切り替えてください。



- 8 インストールが終了すると、次のようなウィンドウが表示されます。[完了]ボタンをクリックしてください。



インストール後、「コンピュータを再起動しますか？」というメッセージが表示される場合があります。

その場合は、[はい] ボタンをクリックして、コンピュータを再起動してください。

以上で、**SUGOICABLE USB2.0 PRO** のドライバのインストールが完了です。もう1台のコンピュータでも同様にインストールを行ってください。

3 ケーブルで2台のコンピュータを接続する

- 1 SUGOICABLE USB2.0 PROのモード切替スイッチが「NETWORK」側になっていることをご確認ください。**
- 2 SUGOICABLE USB2.0 PROを双方コンピュータのUSBポートに接続し、コネクタがしっかりと挿入されていることをご確認ください。**

Memo

- ・USBポートはパソコン本体の背面または前面にあります。詳細はお使いのコンピュータの説明書をご参照ください。
(記号で  と表記されている場合があります。)
- ・ケーブルはなるべくUSB2.0のポートに接続してください。
※USB1.1のポートとUSB2.0のポートで接続した場合は、データ速度がUSB1.1の速度になります。

- 3 SUGOICABLE USB2.0 PROを接続すると、ドライバがインストールされます。**
メッセージの内容など、Windowsのバージョンにより異なりますので、該当する項目をご参照ください。

Windows 98SE/Me

通常は自動的にドライバがインストールされます。(特に操作は必要ありません。)

インストール画面が表示されなかった場合は、ドライバのインストールは終了しています。

Windows 2000


1回目の接続時にだけ「デジタル署名が見つかりませんでした。」というメッセージが表示されることがあります。この場合は [はい] ボタンをクリックしてインストールの操作を続けてください。(2回目以降は操作の必要はありません。)

インストール画面が表示されなかった場合は、ドライバのインストールは終了しています。

Windows XP

1回目の接続時にだけ、ドライバインストールの画面が表示されることがあります。その場合は[ソフトウェアを自動的にインストールする]で操作を進めてください。(2回目以降の接続時には操作の必要はありません。)

そのときに、次のような画面が表示されたときは、[続行] ボタンをクリックしてください。



何も表示されなかった場合は、ドライバのインストールは終了しています。

SUGOICABLE USB2.0 PRO の取り外しについて
SUGOICABLE USB2.0 PRO の取り外しは、パソコンを終了 (シャットダウン) してから行ってください。パソコンの動作中にケーブルの取り外しを行った場合、パソコンがリセットされてしまう場合があります。

4 ACCUSYNC USBの設定を行う

ACCUSYNC USBの設定を、設定ウィザードで行います。

詳細な操作方法は「3-2 設定ウィザード (P18)」をご参照ください。

第2章 セットアップ

Memo:



はじめてお使いいただくときの操作

本章では、システムの起動とはじめてお使いいただくときの設定方法、また終了の操作を説明します。

3-1 システムの起動

ACCUSYNC USBはWindowsのスタートメニューから起動できます。
また、デスクトップなどにショートカットアイコンをコピーした場合は、ショートカットアイコンをダブルクリックしても起動することができます。



3-2 設定ウィザード

設定ウィザードではACCUSYNC USBを初めてご利用いただく場合や『相手のコンピュータ』を変更する場合の基本的な設定を行います。

必ず「第2章 セットアップ (P3)」の操作を行ってから、以下の操作を行ってください。

- 1 『このコンピュータ』で、ACCUSYNC USBを起動します。
『このコンピュータ』で「設定ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 2 『相手のコンピュータ』でも、ACCUSYNC USBを起動します。
『相手のコンピュータ』で「設定ウィザード」ウィンドウが表示されます。
※「設定ウィザード」が表示されないときは、メニューの[ツール]→[設定ウィザード]の順に選択して、「設定ウィザード」ウィンドウを起動してください。

- 3** 必ず、『相手のコンピュータ』で『設定ウィザード』ウィンドウが表示されていることを確認して、『このコンピュータ』の画面でチェックをつけて、[次へ]ボタンをクリックします。

注意

チェックをつけないと[次へ]ボタンをクリックできません。



- 4** 次のように表示が切り替わります。
内容を確認して[次へ]ボタンをクリックします。



第3章 はじめてお使いいただくときの操作

次のようなエラーが表示された場合は、2台のコンピュータが正しく接続されていません。

「OK」ボタンをクリックし、ACCUSYNC USBを終了してから、「うまく動作しないとき (P25)」をご参照の上、再度設定を行ってください。



- 5** 次のように画面が切り替わります。
追加したい項目を選択して、[次へ]ボタンをクリックすると、選択した項目ごとの設定ウインドウが表示されます。
選択した項目ごとの詳細な操作の方法は「ユーザーズマニュアル 1-2 同期項目を追加する (P2)」をご参照ください。



- 6** 項目ごとの設定ウィンドウで設定を終了すると、追加した項目が表示されます。
内容を確認して、[次へ]ボタンをクリックしてください。




- 7** 次のように画面が切り替わります。
続けて"同期項目を追加"を行う／"同期項目の追加"を完了するのいずれかを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




第3章 はじめてお使いいただくときの操作

- 8 次のように画面が切り替わります。
同期の方向を設定します。
詳細な内容については「ユーザーズマニュアル 1-4 2 同期の方向 (P15)」をご参照ください。



- 9 次のように画面が切り替わります。
「削除」の設定をします。
詳細な内容については「ユーザーズマニュアル 1-4 1 削除の設定 (P14)」をご参照ください。




- 10** 次のように画面が切り替わります。
以上で、ACCUSYNC USBを使用するための設定ができました。
[完了]ボタンをクリックしてください。



3-3 システムの終了

- 1 「ACCUSYNC USB」ウインドウの[ファイル]→[ACCUSYNCの終了]の順に選択して終了します。



注意

初期の設定では、タイトルバーの[閉じる]ボタンをクリックしても、プログラムは終了せず、タスクバーに常駐します。

※メニューの[オプション]→[全般]タブの[常にバックグラウンドで実行する]のチェックをOFFにすると、[閉じる]ボタンで終了するように設定を変更できます。



うまく動作しないとき

ACCUSYNC USBが正しく動作しないときにご参照ください。

Check1

SUGOICABLE USB2.0 PROが正しく接続されていますか？

SUGOICABLE USB2.0 PRO が、両方のコンピュータのUSB端子に正しく接続されているか、もう一度ご確認ください。

Memo

- ・接続後、コンピュータがケーブルを認識するまで少し時間がかかります。少し時間を置いてから動作確認を行ってください。
- ・ケーブルの一方をしばらく取り外しておいたあと再接続した場合など、正しく動作しないことがあります。その場合は、ケーブルの両方をパソコンから取り外し、数分おいてから、再接続してください。

補足

Check2 コンピュータがケーブルを認識していますか？

Windows のデバイスマネージャで SUGOICABLE USB2.0 PRO が正しくインストールできているか確認し、インストールできていないときは再度インストールをおこなってください。

1 デバイスマネージャをつぎの手順で表示します。

- **Windows 98SE / Me**

コントロールパネルから、[システム] アイコンをダブルクリックし、ダイアログボックスの [デバイスマネージャ] をクリックしてください。


- **Windows 2000**

コントロールパネルから、[システム] アイコンをダブルクリックし、ダイアログボックスの [ハードウェア] タブで、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックしてください。

- **Windows XP**

コントロールパネルから、[パフォーマンスとメンテナンス] アイコン-
[システム] アイコンの順にダブルクリックし、ダイアログボックスの
[ハードウェア] タブで、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックして
ください。

2 デバイスマネージャでネットワークアダプタを開き、次のように表示されていると、正しくインストールできています。**Check3** へ進んでください。



- 3 ネットワークアダプタに「！」がついていたら、そのデバイスを削除してください。（右クリックして、表示されるメニューから [削除] を選択します。）
- 4 ケーブルのドライバを再インストールしてください。
再インストールの場合は、次の画面が表示されます。
[修正]を選択して、[次へ]ボタンをクリックすると、インストールが実行されます。



- 5 デバイスマネージャで再度確認してください。


Check3 Windowsがスタンバイ状態になっていませんか？

2 台のコンピュータのいずれかで、Windows がスタンバイの状態（画面が真っ黒になっている状態）になっているときは、ACCUSYNC USBは動作しません。

次の手順でスタンバイ状態にならないように設定を変更してください。

◆スタンバイ状態の設定変更方法

- 1 「コントロールパネル」から「電源オプション」（または「電源の管理」）を開きます。
- 2 「システムスタンバイ」項目を「なし」に設定します。



Check4

2 台のコンピュータで、同じバージョンの ACCUSYNC USB をお使いいただいていますか？

2 台のコンピュータで ACCUSYNC USB のバージョンが異なると正しく動作しません。必ず同じバージョンの ACCUSYNC USB をインストールしてください。

◆ACCUSYNC USB のバージョンの確認方法

- 1 ACCUSYNC USB のメニューから[ヘルプ]→[バージョン情報]を選択します。
- 2 「ACCUSYNC」ロゴの下にバージョン記載されています。
例: データ同期ユーティリティ ACCUSYNC USB Version. 1.12

Check5

ファイアウォール機能がオンになっていませんか？

Windows XP やウイルスソフトに付属のファイアウォール機能がオンになっている場合、標準では ACCUSYNC USB をご利用いただけません。

ACCUSYNC USB のご利用時に、一時的にファイアウォール機能を無効にするか、ACCUSYNC USB が利用するポート (22855) を通過させる設定を行ってください。

詳しい設定方法については、ACCUSYNC サポートページのウイルスソフトごとの最新情報を参照してください。

<http://www.megasoft.co.jp/support/accusync/index.html>

Memo

ウイルスバスター2003をご利用の場合

2003年4月現在、2台のコンピュータにトレンドマイクロ社の「ウイルスバスター2003 リアルセキュリティ」のファイアウォール機能をインストールしている場合、ポートを通過させる設定を行ってもご利用いただけません。

ACCUSYNC USB セットアップマニュアル

2003 年 7 月 4 日 初版発行

製 作:メガソフト株式会社

発行者:メガソフト株式会社

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 1-38 西谷東急ビル

TEL:06-6386-6046 FAX:06-6386-9983

著作権: Copyright(C) 2002-2003 MEGASOFT Inc.

本製品のプログラムおよびマニュアルの転写、転載を禁止します。

本製品の内容は、予告なしに変更することがあります。

●ACCUSYNC、アキュシンクはメガソフト株式会社の登録商標です。

●Windows, WindowsNTはMicrosoft Corporationの登録商標です。